

OneSheetManual - Acorn Electron - GoSDC

<i>*SDCInfo</i>	zeigt Infos zum Interface
<i>*SDCArea</i>	prüfen ob Karte schon formatiert ist
<i>*SDCTool SDCFO</i>	SD-Karte formatieren

<i>*SDCCONFIG FSNR x</i>	damit wird das Filing System ausgewählt	FSNR 10	ACP DFS 2.20
<i>*SDCCONFIG FSRM 3</i>	damit wird das ausgewählte Dateisystem in ROM 3 installiert	FSNR 11	Acorn ADFS 1.00

<i>*SDCRESET</i>	immer ausführen wenn ein ROM geändert wird (oder CTRL+BREAK)
------------------	--

<i>*SDCONFIG</i>	zeigt die Einstellungen an
------------------	----------------------------

<i>*SDCLIST</i>	zeigt alle Disk Images auf der Karte an
<i>*SDCDISC diskname</i>	Disc zuweisen (danach noch Ctrl+Break)

<i>*. Oder *CAT</i>	Anzeige des Diskinhalts
<i>LOAD "Dateiname"</i>	Laden von Disk, gefolgt von RUN zum Start
<i>CHAIN "Dateiname"</i>	Laden und Starten von Disk
<i>SAVE "Dateiname"</i>	Speichern auf Disk

gibt es auf der Disk eine Datei "!BOOT" einfach Ctrl-Shift-Break drücken und Shift als letzte Taste loslassen, dann wird die Disk automatisch gebootet

<i>*SDCTape name</i>	Tape auswählen
<i>CHAIN "" oder RUN</i>	Band laden

<i>*TAPE</i>	Tape Filing System aktivieren
<i>*SDCRewind</i>	Band zurückspulen - wird auch von *SDCTape erledigt

<i>*SDCTool SDCMenu</i>	interaktive Auswählen eines Medium Disk mit CTRL-SHIFT-BREAK starten Tape mit *Tape dann CHAIN "" oder *run
-------------------------	---

<i>Boot 3</i>	Autoboot von *SDCTool SDCMenu aktivieren SHIFT drücken zum Ignorieren
---------------	--